

# KRAFT

ST136 Cabin

Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu



**Ürünün kurulum ve kullanımından önce kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz.**

**İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.**

## Ürünün Parçaları:

- 1- Ön Bar (sağ ve sol) x2
- 2- Ürünün Gövdesi
- 3- Ön Tekerlekler x2
- 4- Arka Tekerlekler x2



## Kurulum:



1



2



3



4

## Arabayı Açmak İçin:

- 1- Ürünün yan tarafında bulunan katlama mandalını açınız.
- 2- Tutma sapını, ok ile gösterilen yönde yukarı doğru kaldınız.
- 3- "Klik" sesini duyana kadar kaldırınız; bu sesi duyduğunuzda ürün doğru olarak açılmış olacaktır.
- 4- Arka tekerlekleri, yukarıdaki resimde görülen şekilde, ok yönünde yuvasına takınız ve çekerek kontrolünüzü yaparak yerlerine kilitlendiğinden emin olunuz.




5



6



7



8

- 5- Ön tekerlekleri, yukarıdaki resimde görülen şekilde, ok yönünde yuvasına takınız ve çekerek kontrolünüzü yaparak yerlerine kilitlendiğinden emin olunuz.
- 6- Ön barın sol parçasını, yukarıda gösterilen şekilde, ok yönünde yuvasına takınız. Sol parçanın doğru yönde takıldığından emin olunuz.
- 7- Ön barın sağ parçasını, yukarıda gösterilen şekilde, ok yönünde yuvasına takınız. Sağ parçanın doğru yönde takıldığından emin olunuz.
- 8- Ön barın sol ve sağ parçalarını birleştiriniz ve kilitlendiğinden emin olunuz.
- 9- Tenteyi açmak için, öne doğru çekiniz.
- 10- Sırt dayanağını en alt pozisyona getirmek için, siyah plastiği dışa doğru çekiniz.



9



10

## Arabayı Kapatmak İçin:



1



2



3



4

- 1- Tenteyi ok yönünde geriye doğru çekerek, kapatınız.
- 2- Baş parmağınızla, tutma sapının üzerinde bulunan gri düğmeyi sola kaydırınız. Aynı anda diğer parmaklarınızla açma-kapama düğmesine basınız. Sol elinizle de ürünün sol tarafında bulunan 2.emniyet kilidini yukarı doğru çekiniz (resim 2).
- 3- Bebek arabasını itme sapından tutarak aşağıya doğru itiniz (resim 3).
- 4- Bebek arabasının gövdesini katlayınız ve ok ile gösterilen yerde bulunan katlama mandalının kilittendiğinden emin olunuz (resim 4).



5



6



7




8



9

- 5- Ok ile gösterilen yerde bulunan siyah plastiği çekiniz ve toka kilitleneneye kadar çekmeye devam ediniz.
- 6- Ön barın ortasında bulunan düğmeye basarak, ön barı sağ ve sol parçalara ayırınız.
- 7- Ön barın yönünü resim 8'de görüldüğü gibi itme sapı ile koltuk arasındaki boşluğa girecek şekilde nazikçe iterek yerleştiriniz.
- 8- Arabayı doğru kapattığınızda katlı araba yukarıda 8 numaralı resimdeki görünümü alacaktır.

### Sırt Dayanağının Ayarlanması:



Bu bebek arabasını, doğumdan itibaren kullanabilirsiniz. Sırt dayanağını istediğiniz pozisyona ayarlamak için, sırt dayanağının arkasında bulunan siyah düğmenin ayarını değiştirmeniz yeterlidir. Sırt dayanağını kaldırmak için, kemerleri ok ile gösterilen yönde sağa ve sola doğru çekiniz. Tokanın her iki yanına basınız ve daha sonra arkaya aşağı doğru ok yönünde çekiniz.

### 5 Noktalı Emniyet Kemerinin Ayarlanması:



Emniyet kemerini açmak için, ortasında bulunan düğmeye basınız. Serbest kalan emniyet kemerlerini çekerek yuvalarından çıkartabilirsiniz. Kemerleri kilitlemek için kemer kayışlarının uçlarındaki tokaları ortadaki tokanın yan oluklarına yerleştiriniz. "klik" sesini duyduğunuzda emniyet kemerleri kilitlemiştir.

**UYARI: Bebeğiniz ürün içindeyken mutlaka emniyet kemerini bağlı tutunuz.**

### Ayak Dayanağının Ayarlanması:



Ayak dayanağının altında bulunan metal demiri ileri ya da geri çekerek, ayak dayanağının pozisyonunu ayarlayabilirsiniz.


## Arka ve Ön Tekerleğin Çıkartılması:



Ön tekerleği çıkartmak için, ok ile gösterilen yerde bulunan düğmeye basınız ve tekerleği çekerek çıkartınız.

Arka tekerleği çıkartmak için, metal tokayı yukarı doğru kaldınız ve tekerleği çekiniz.

## Fren Ayarının Yapılması:



Frenleri kilitlemek için; Şekil 1'de ok ile gösterilen yönde kırmızı ışık yanana kadar basılı tutunuz. Kırmızı olduğunda tekerlekler kilitlenmiş olacaktır.

Frenleri açmak için; Şekil 2'de ok ile gösterilen yönde yeşil ışık yanana kadar yukarı kaldırmınız. Yeşil ışık yandığında tekerlekler serbest kalacaktır.

## **BAKIM VE ONARIM**

Bebek arabasının bakım ve onarımı için aşağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.

- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.

- Arabanın tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında yapılan tamir ve parça deęiřimi arabanın garanti kapsamından ıkmasına neden olur.

**UYARI !** Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yaęmurda ıslanmıř ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldıęında tekerleklerde ve dięer metal kısımlarda paslanma oluřabilir. Bu nedenle, herhangi bir sebeple ıslanmıř olan bebek arabası mutlaka iyice kurularak katlanmalıdır.



### **UYARILAR**

**Uyarı! ocuęunuzun gvenlięi iin ltfen kullanım kılavuzunu tmyle okuyunuz. İleride referans olması iin kullanım kılavuzunu saklayınız. Bu kılavuzdaki talimatları uygulamazsanız ocuęunuzun gvenlięi etkilenebilir.**

**Uyarı! Bebeęinizin gvenlięi iin kullanım kılavuzundaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.**

**Uyarı! Araba mutlaka bir yetiřkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.**

**Uyarı! Bebeęinizi arabasında asla yalnız bırakmayınız.**

**Uyarı! Bu bebek arabası, aęırlıęı maksimum 15 kg olan bebeklerin kullanımı iin uygundur.**

**Uyarı! Bebek arabası, doęumdan 36 aya kadar kullanılabilir.**

- Bebeęiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayıřları, omuz kayıřları ve bacak arası kayıřları baęlanmış ve kemer boyu ocuęunuza gre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır.
- Arabayı aıp kaparken parmakların sıkıřmaması iin dikkat ediniz.
- Arabanın dengesini bozup devirebileceęinden anta, alıřveriř torbaları, kutu ve benzeri nesnelere arabanın sapına asılmamalı veya tentesi zerine koyulmamalıdır, sepetin tařıma kapasitesi maksimum 4 kg'dır.
- Bebek arabasını park ettięiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuřlarda ve meyilli yerlerde asla tek bařına bırakmayınız.
- Bebeęinizi arabaya oturtmadan nce, bebek arabasının tamamen aılmıř ve kilitlelerinin yerlerine oturmuř olduęundan ve koltuk biriminin baęlantı tertibatlarının doęru olarak alıřtıęından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
- Bebek arabasının sırt dayanaęı ayarını asla bebeęiniz iindeyken yapmayınız.
- Bebek arabasını basamaklarda ve yryen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrol kaybedebilir ve bebeęinizin arabadan dřmesine neden olabilirsiniz.
- Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasında aynı anda sadece tek ocuk tařınmalıdır.
- Asla 5 mm'den kalın řilte kullanmayınız.
- Bu rn kořarak veya patenle kullanılmaya uygun deęildir.
- Bebeęinizin arabadan dıřarı tırmanmasına ya da arabanın iinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasını n barından tutup kaldırmayınız.
- Asla kumsal, ocuk parkı gibi kumlu ve toprak zeminlerde kullanmayınız. Kum ve toprak arabanın yryen aksamına girip bozulmasına neden olabilir.
- Bebek arabasını nemli, ok soęuk ya da ok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.
- Dzenli aralıklarla, arabanızın gevřek vidalarını, yıpranmıř blmlerini ve yırtılmıř malzemelerini kontrol ediniz veya Kraft Tamir Bakım Servisinde bakımını yaptırınız.
- rne asla yetkili servis tarafından onaylananlar dıřında para takmayınız veya modifiye etmeyiniz.

**NEMLİ:** Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım arabanın garanti kapsamından ıkmasına neden olur.

**ÜRÜN GARANTİSİ 2 YILDIR. KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.**

**İthalatçı Firma:** ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

BÜYÜKDERE CAD. MAYA BİNASI NO: 102 KAT: 20 ESENTEPE – İSTANBUL

TEL : 0 212 211 7400

FAX : 0 212 288 0091

**Yetkili Servis:** ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

AYTAÇ MAH. DEREBOYU CAD. NO: 44/1 HALKALI – İSTANBUL

TEL : 0 212 696 2535-36

FAX : 0 212 698 6465

[www.kraftbaby.com](http://www.kraftbaby.com)