

KRAFT

U1110

SPOT

Baston Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu



**Ürünün kurulum ve kullanımından önce
tüm kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz.**

İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Bebek Arabasının Açılması:



1- Şekil 1 ve 2'de görülen, arabanın sağ tarafındaki katlama kilidini açınız.



2- Bebek arabasını itme saplarından tutup hafifçe aşağı sallayarak ön bacakların aşağı inmesini ve arabanın açılmasını sağlayınız (Şekil 3).




3- Arabanızın tam olarak açılması için arka ortadaki demire ayağınızla bastırınız. Demir, aşağı inip kilitlendiğinde arabanız tam olarak açılmış olur (Şekil 4).



4- Kullanımdan önce bebek arabanız Şekil 4'teki gibi tam olarak açılmış olduğundan, bütün kilitleme tertibatlarının çalıştırılabilir durumda olduğundan ve kumaş kaplamanın arabaya doğru biçimde bağlı olduğundan emin olunuz.

Arka ve Ön Tekerleklerin Takılması:




1- Bebek arabası iskeletinin arka bacağına tutunuz ve arka tekerleklerden birini alıp ortasındaki yuvayı arka bacağa hizalayınız.

2- Arka tekerleği yukarı doğru iterek araba iskeletinin bacağına tekerleğin ortasındaki yuvaya girmesini sağlayınız. Bacak üzerinde bulunan pim tekerleğin yuvasına geçip dışarı çıktığında montaj tamamlanmış olur (Şekil 5). Bu işlemi diğer arka tekerlek için de tekrarlayınız.



3- Ön tekerlekleri iskeletin ön bacaklarına hizalayıp yukarı doğru iterek monte edebilirsiniz. "Klık" sesi geldiğinde montaj tamamlanmış olur (Şekil 6).



4- Ön tekerlekler üzerinde bulunan ayar mandalı yardımıyla tek yönde sabitlenebilir veya 360 derece döner konuma ayarlanabilir. Tekerlekleri sabitlemek için mandalı yukarı kaldırınız. Tekerlekleri döner konuma getirmek için ise mandalı aşağı indiriniz (Şekil 7).

Sırt Dayanağının Ayarlanması:



1- Sırt dayanağını yatırmak için arka tarafında iki yanda bulunan sabitleme mandallarını aynı anda yukarı doğru kaldırıp sırt dayanağının üst ucundan aşağı çekiniz (Şekil 8).



2- Sırt dayanağını tekrar dik konuma getirmek için arka üst ortasından yukarı doğru itiniz. İki yandaki sabitleme mandalları kilitlenecek ve sırt dayanağı dik konumda kalacaktır (Şekil 9).

Fren Konumu ve Ayak Dayanağının Ayarlanması:



1- Bebek arabasını fren konuma getirmek için arka tekerleklerin ortalarında bulunan pedallara ayağınızla aşağı doğru bastırınız. Bebek arabasını fren konumundan çıkarıp tekrar hareket ettirmek için fren pedallarını yukarı kaldırmaz (Şekil 10).



2- Ayak dayanađını ayarlamak için iki yanda kumaş kaplama altında bulunan ayar düğmelerine aynı anda basınız. Ayak dayanađı istediđiniz konuma gelince düğmeleri bırakıp sabitlenmesini sağlayınız (**Şekil 11**).

Bebek Arabasının Katlanması:



1- Bebek arabasını katlamadan önce tenteyi kapatınız. Tenteyi açmak için öne çekip iki yandaki kilitlerinin sabitlenmesini sağlarken, tenteyi kapamak için de iki yanda bulunan tente kilitlerini ortalarından yukarı kaldırarak açınız ve tenteyi ucundan geri çekiniz (**Şekil 12**).



2- Tente, yandaki şekilde olduđu gibi kapalı konuma geldiğinde bebek arabası katlanmaya hazırdır (**Şekil 13**).



3- Bebek arabasını katlamak için önce arka orta kısmının altında bulunan demiri ayağınızla yukarı itiniz (**Şekil 14**).




4- Ardından bebek arabasının sağ yanında bulunan ikincil kilide ayağınızla bastırıp (**Şekil 15**), aynı anda iki itme sapını öne itiniz ve ön bacaklara kadar indiriniz (**Şekil 16 ve 17**).



5- Katladığınız bebek arabasını, yan tarafındaki katlama kilidini yerine takarak sabitleyiniz (**Şekil 18**).

Emniyet Kemerini:



1- 5 noktalı emniyet kemerini bağlamadan önce kemer uzunluklarını üzerlerindeki tokalar yardımıyla çocuğunuza en uygun biçimde ayarlayınız.

2- Daha sonra, önce her iki yandaki omuz kemerini, ucundaki tokaları vasıtasıyla kendi taraflarındaki bel kemerleriyle birleştiriniz (Şekil 19).

3- Omuz kemerleriyle birleştirdiğiniz bel kemerlerini bacak arası kemeri ucundaki tokaya takarak kilitlemelerini sağlayınız (Şekil 20).

4- Emniyet kemeri bağlanmıştır (Şekil 21).



5- Emniyet kemerini açmak için bağlantı tokasının ortasındaki düğmeye basınız (Şekil 22).

6- Sağ ve sol kemerleri tokadan çıkarınız (Şekil 23).

7- Omuz kemerlerini bel kemerlerinden uçlarındaki tokaları yuvalarından çıkararak ayırınız (Şekil 24).

BAKIM VE ONARIM

Bebek arabasının bakım ve onarımı için aşağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.

- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, anındinci temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa, araba, balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Bebek arabasını daha sonra ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız kullanımdan önce teknik servis tarafından bakımının yapılması önerilir.
- Arabanın tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında yapılan tamir ve parça değişimi arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

UYARI! Bebek arabası temizlendikten sonra kurulmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulmadan katlanıp kaldırıldığında tekerleklerde ve diğer metal kısımlarda paslanma oluşabilir. Bu nedenle, herhangi bir sebeple ıslanmış olan bebek arabası mutlaka iyice kurularak katlanmalıdır.

UYARI! Bebek arabasını sahil ve çocuk parkı gibi kumlu ve topraklı alanlarda kullanmayınız. Bu alanlarda kullanım sonucu kum ve toprak tekerleklerin arasına girerek arızalara sebep olabilir.

UYARILAR

- **Uyarı!** Çocuğunuzun güvenliği için lütfen kullanım kılavuzunu tümüyle okuyunuz. Heride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız. Bu talimatları uygulamazsanız, çocuğunuzun güvenliği etkilenebilir.
- **Uyarı!** Bebeğinizin güvenliği için kullanım kılavuzundaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.
- **Uyarı!** Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.
- **Uyarı!** Bebeğinizi arabasında asla yalnız bırakmayınız.
- **Uyarı!** Bu bebek arabası ağırlığı maksimum 15 kg olan, 6 aylıktan 3 yaşına kadar bebeklerin kullanımı için uygundur.
- Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır.
- Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.
- Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri nesnelere arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi maksimum 2 kg'dır.
- Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde asla tek başına bırakmayınız.
- Bebeğinizi arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlerinin yerlerine oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak çalıştığından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
- Bebek arabasına taşıma kolu veya port bebe ünitelerini monte edip kullanacağınız zaman, bebeğinizi bu ünitelere oturtmadan önce mutlaka ünitenin yerine tam olarak oturup kilitlendiğinden emin olunuz.
- Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.
- Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.
- Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.
- Asla 5 mm'den kalın şilte kullanmayınız.
- Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.
- Bebeğinizin arabadan dışarı tımanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.
- Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol ediniz veya Kraft Tamir Bakım Servisinde bakımını yaptırınız.
- Ürüne asla yetkili servis tarafından onaylanmayan parça takmayınız veya modifiye etmeyiniz.

ÖNEMLİ: *Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım, arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.*

Kullanma kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

Kullanım ömrü 5 yıldır.

İthalatçı Firma:
Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis:
Atak Dış Ticaret A.Ş.
Aytaç Mahallesi Dereboyu Caddesi No:44/1 Halkalı / İST.
Tel: 0212 896 95 42 Fax: 0212 898 64 65

www.kraftbaby.com

KRAFT**GARANTİ BELGESİ****ATAK**
DİŞ TİCARET A.Ş.

Belge Numarası : 99664
Belge İzin Tarihi : 08.04.2011

Bu Belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır. Garanti kartının geçerli olabilmesi için, satış tarihi, satıcı kaşe ve imzası gerekir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı : **ATAK DİŞ TİCARET A.Ş.**
Merkez Adres : **Maya Akar Center K.20 34394 Esentepe - İSTANBUL**
Depo/Tamir Adresi : **Aytaç Mah. Dereboyu Cad. No: 44/1 Halkalı - İSTANBUL**
Telefon : **+90 212 696 25 35** Faks : **+90 212 698 64 65**

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası ve Kaşesi

**MALIN**

Cinsi : **BEBEK ARABASI**
Markası : **KRAFT**
Modeli : **U1110 SPOT BASTON**
Azami Tamir Süresi : **20 iş günü**

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
Adresi :

Fatura Tarihi :
Fatura No. :
Teslim Tarihi ve Yeri :

İMZA - KAŞE :

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisidir.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinde başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedelli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir yapılacaktır.
5. Malın;
 - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, farklı arızanın en az dört defa ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının en az altı olması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporda arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirim işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
8. Fabrikasyon hatalarından doğan arızaların tamirinde garanti kapsamının geçerli olabilmesi için, ürünün satıcı mağaza tarafından tam doldurulmuş ve kaşelenmiş garanti kartı ile servise getirilmesi veya gönderilmesi şarttır.
9. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.