

KRAFT

1450/005 Horn Travel Sistem Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu



Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

PARÇALAR:



Arka Tekerlek (2)



Ön tekerlek (2)



Ön Bar



İskelet



Tente



BEBEK ARABASININ AÇILMASI:



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3

1-) Bebek arabasını açmak için önce arabanın sol yanında bulunan açma kilidini açınız (Bkz. Şekil 1). Arabanın sapını kendinize doğru çekiniz. "Klik" sesi duyduğunuzda sap yerine oturarak kilitlenmiştir (Şekil 2). Bir sonraki aşamada ayağınızla nazikçe sepet demirine bastırarak aşağıya doğru itiniz (Şekil 3).

BEBEK ARABASININ KURULUMU:



İskelet tamamen açık



Şekil 4



Şekil 5

Ön Tekerleklerin Montajı:

Tekerlekleri yuvalarına hizalayıp yukarı itiniz (Şekil 4).

Aşağı çektiğinizde gelmiyorsa yerine oturmuş demektir.

Çıkarmak için şekil 5'de gösterilen biçimde plastik düğmeye basıp tekerleği çekerek çıkarınız.



Şekil 6



Şekil 7

Arka Tekerleklerin Montajı:

Arka tekerleği yuvasına hizalayıp itiniz (Şekil 6). Çektiğinizde gelmiyorsa yerine oturmuş demektir. Çıkarmak için Şekil 7'deki gibi kilit mandalını aşağı doğru çekip tekerleği çıkarınız.



Şekil 8



Şekil 9

Ön Barın takılması ve çıkartılması:

Ön barı kol dayanak kısımlarına hizalayıp bastırınız (Şekil 8). Çıkarmak için iki tarafta, ön barın altında bulunan düğmelere basarak barı çekiniz (Şekil 9).



Şekil 10



Şekil 11

Tentenin takılması ve çıkartılması:

Tentenin plastik uçlarını araba iskeletinin iki yanındaki raylı yuvalara hizalayıp aşağı doğru bastırarak yerleştiriniz (Şekil 10). Tenteyi çıkarmak için plastik uçları raylı yuvalarından yukarı çekerek kurtarınız (Şekil 11).

BEBEK ARABASININ KULLANILMASI:



Arka tekerlek freni:

Arabayı durdurmak için fren pedalına basınız. Arabayı hareket ettirmek için pedalı kaldırıp eski konumuna getiriniz.



Ön tekerlek sabitleme:

Ön tekerleği tek yönde sabitlemek için rotasyon kilidini aşağıya çekiniz. Tekerleği serbest bırakmak için kilidi yukarı kaldırınız.



Tente gerginlik ayarı:

Tente gerdiricisini aşağı ve yukarı doğru itip çekerek gerginlik, açıklık derecesini ayarlayabilirsiniz.



Sırt Dayanağının Ayarı:

Sırt dayanağının arka tarafında bulunan ipler yardımıyla gerginlik ayarı yapabilirsiniz.

NOT: Bebeğiniz arabadayken arka taraftaki kumaş uzantısını bebeğinizin rahatı için arabanın dışına sarkıtınız.



Dönebilir Tutma Sapı:

Bebek arabasının tutma saplarını döndürme düğmesine basarak istediğiniz konuma getirebilirsiniz.

EMNİYET KEMERİNİN TAKILMASI:



UYARI ! Bebeğiniz arabadayken daima emniyet kemeri takılmalı ve kısa süreler için dahi bebek arabada yalnız bırakılmamalıdır.

- 1) Arabanın frenlerini sabit durması için kilitleyiniz.
- 2) Alttaki kemeri çocuğunuzun bacaklarının arasından geçirin.
- 3) Omuz kısmı kemerlerini tokalar yardımıyla çocuğunuza göre ayarlayınız.
- 4) Kemerleri bacak arasından gelen bölümün ucundaki kilit yardımıyla birbiriyle birleştiriniz.
- 5) Kemerleri açmak için kilidin ortasındaki düğmeye basınız.



UYARI! A, B, C ve D Oturma koltuğunun iskelete bağlantı üniteleridir. Bu ünitelerin araba iskeletine doğru ve sıkı bir şekilde bağlı olduklarından emin olmadan bebek arabasını kullanmayınız.

BEBEK ARABASININ KATLANMASI:



- 1) Katlama düğmesi 'A' ya basınız. Sonra katlama mandalı 'B' yi çekerek kilidi açınız.
- 2) İtme barını ön tekerlek barına değinceye kadar itiniz.



- 3) Taşıma sapını çekiniz. İskelet kendiliğinden katlanacaktır.
- 4) Katlama kayışını bağlayınız.
- 5) Araba katlı halde dik durabilir.

BAKIM VE ONARIM

Bebek arabasının bakım ve onarımı için ařařıdaki talimat ve önerileri uygulayın.

- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.
- Arabanın tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında yapılan tamir ve parça değişimi arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

BAKIM VE KULLANIM İÇİN İPUÇLARI

1. Ürünün emniyet ve güvenilirliğini koruması için hareketli parçalarının muntazam aralıklarla yağlanması ve gerekiyorsa perçinlerinin yenilenmesi gerekir.
NOT: Yağlama işlemi sadece silikon yağ veya silikon yağ sprey kullanılarak yapılmalıdır.
2. İyi koruma ve muntazam aralıklarla yapılan bakım, ürünün emniyetli ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Tuzlu hava, yollardaki pislikler, kirli çevre gibi çevresel etkenlerin yanı sıra arabanın kullanılmadığı zamanlarda korunmadan dış mekanlarda saklanması bebek arabasının yıpranıp zarar görmesine neden olur. Bu nedenle kullanılmadığı zamanlarda ürün daima iç mekanlarda muhafaza edilmelidir.
3. Arabanın parlatılmış iskelet yüzeylerinin muntazam aralıklarla yumuşak, hafif nemli bir bezle silinmesi gerekir. Metal yüzey üzerinde kir ve lekeler suda eriyen bir sabun ile ıslatılmış yumuşak bir bezle nazikçe silinerek temizlenmelidir.



UYARILAR

Uyarı! Çocuğunuzun güvenliđi için lütfen kullanma talimatlarını tümüyle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Uyarı! Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Uyarı! Bebeğinizin güvenliđi için kullanma talimatındaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.

Uyarı! Bebeğınızı arabasında asla yalnız bırakmayınız.

Uyarı! Bu bebek arabası, ağırlığı maksimum 15 kg. olan bebeklerin kullanımı için uygundur.

- Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, sırt kayışları ve bacak arası kemeri bağlanmış olarak takılı ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olmalıdır.
- Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.
- Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri nesnelere arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine konmamalıdır, sepetine 2 kg'dan daha ağır olan şeyler asla konmamalıdır.
- Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde asla tek başına bırakmayınız.
- Bebeğınızı arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlelerinin yerlerine oturmuş olduğundan emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
- Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.
- Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.
- Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.
- Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasını ön barından tutup kaldırmayınız.
- Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.
- Uyarı: Ebeveyn tepsisi ya da bardak tutucusu varsa, bu kısımlara kesinlikle sıcak içecek koymayınız. Bebeğinizin üzerine dökülebilir.
- Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol edin veya Kraft Tamir Bakım Servisinde bakımını yaptırınız.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

İthalatçı Firma:

Atak Dış Ticaret A.Ş.

Teknik Servis:

Atak Dış Ticaret A.Ş.

Aytaç Mahallesi Dereboyu Caddesi No: 44/1 Halkalı / İstanbul

Tel : 0 212 696 95 42 Fax : 0 212 698 64 65

www.kraftbaby.com