

KRAFT

159 Storm Baston Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu



Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

1- Bebek Arabasının Açılması:

A. Arabayı itme sapından tutunuz ve yan tarafındaki ikincil kilidi açınız. Gerekirse arabanın iskeletini biraz bastırarak sıkıştırınız. Böylelikle ikincil kilit daha kolay açılır.



B. İtme sapını kaldırınız ve ön ayakların zemine değmesini sağlayınız. Arabayı itme sapını zorlayarak açmaya çalışmayınız.



C. Sırt dayanağı arkasında altta bulunan kilit pedalına arabanın iskeleti tamamen açılıp kilitlenene kadar aşağıya doğru bastırınız.



D. Yandaki şekilde görüldüğü gibi arabanın açık konumda tam olarak kilitlendiğini kontrol ediniz. Ön barı takınız. Arabayı katlarken ön barı çıkarmanız gerekecektir.



2- Ön Tekerleklerin Kurulumu ve Takılması:

A. Döner ön tekerlekleri alınız ve ön bacak borularının içine yerleştiriniz. Bağlantı esnasında gerekirse ön bacak üzerindeki tekerlek bağlantı kilidine basınız.



B. Her bir tekerleğin tamamen bağlanıp bağlanmadığını denemek için çekerek kontrol ediniz.

C. Ön tekerlekleri çıkartmak için tekerlek bağlantı kilidine basınız ve tekerlekleri çekiniz.



3- Ön Tekerleklerin Kullanımı:

A. Kilitleme mandalını döner tekerlekleri tek yönde sabitlemek için aşağı doğru itiniz. Döner tekerlekler yalnızca arka tekerlekler ile aynı yönde olarak sabitlenebilir.



B. Tekerlekleri tekrar döner konuma almak için kilitleme mandalını yukarı kaldırınız.



NOT: Döner tekerlekleri her zaman arabayı pürüzlü zeminlerde kullanırken kilitleyiniz. Bu işlem, tekerlek titremesini minimize edecektir.

4- Arka Tekerleklerin Kurulumu ve Takılması:

A. Arka tekerlekleri takmak için üst kemer çemberini 'D' link bağlantısı içinden geçiriniz.



B. Tekerlekleri frenler yukarı olacak şekilde bacak çerçevesinin üstüne yerleştiriniz. Tekerlekleri çerçeve içine doğru itiniz ve bacak üzerindeki bağlantı kilit pimine basınız. Tekerlekler bağlanıp kilitlendiği zaman 'klik' sesini duyacaksınız.



C. Parmağınızı ya da bir aleti tornavida gibi kullanarak kilitleme pimini araba iskeletinin içine doğru itiniz. Tekerleği ayak iskeletinden çekiniz. Aynı işlemi diğer tekerlekte de uygulayınız.



5- Ayak Dayanağının Ayarlanması:

A. Ayak dayanağının altında iki yanda bulunan mandallara basarak ayak dayanağını alçaltınız. Ayak dayanağını yükseltmek için mandallar yerine kilitlene kadar yukarı kaldırınız.



6- Sırt Dayanağının Ayarlanması:



UYARI:Çocuğunuzun kollarının koltuğun içinde olduğuna emin olunuz ve çocuğunuzun ağırlığını arkalıkla destekleyiniz.

A. Sırt dayanağını yatırmak için ayar mandalını kaldırınız ve dayanağı istenilen pozisyona ayarlayınız.

B. Sırt Dayanağını dikleştirmek için ayar mandalını kaldırınız ve sırt dayanağını yukarı doğru itiniz.



7- Frenin Kullanılması:



UYARI: Frenleri araba hareket etmiyor iken daima kullanınız. Eğer frenleri kullanmazsanız araba siz onu hareket ettirmesenez bile kendi kendine hareket edebilir.

A.Frenleri kilitlemek için fren pedalını aşağıya doğru bastırınız.




B. Frenleri açmak için fren mandalını kaldırınız.




8- Emniyet Kemerini:




UYARI: EMNİYET KEMERİNİ HER ZAMAN KULLANINIZ. Emniyet kemeri kullanılmadığı zaman boğulmayı engellemek için omuz kemerini bel ve bacak arası kemerinden ayırınız.





A. Omuz kemerlerini bel kemerleriyle birleştiriniz.



B. Her iki kemer ucunu (A+B) bacak arası kemeri üzerindeki tokaya (C) kilitleti konuma gelene kadar takınız.




C. Kemerlerin üzerindeki uzunluk ayar tokalarını kaydırarak kemeri gevşetebilir veya sıkabilirsiniz.



E. Emniyet kemerini ayarlamak ve istenilen uzunluğa ve genişliğe getirmek için omuz ve bel kemerleri üzerindeki ayar tokalarını kullanınız. Çocuğunuzun oturma pozisyonunu deęiřtirmek için emniyet kemerini her zaman ayarlayınız.




UYARI: Kemer uzunluk ayar tokasını kemerin çift kat dikilmiş yerinden geçirmeyiniz.




F. Kemerini açmak için önce saę ve sol kemerleri ana tokadan çıkarınız. Daha sonra bel ve omuz kemerlerini birbirinden ayırınız.

G. Omuz kemeri yüksekliğinin çocuğunuzun boyuna uyum sağlaması için modele bağlı olarak 2 ya da 3 farklı yükseklikte emniyet kemeri yuvası vardır. Omuz emniyet kemeri yüksekliğini değiştirmek için ; omuz emniyet kemeri ucunu koltuğun sırt kısmındaki mevcut emniyet kemeri yuvasından çıkarınız.



H. Daha sonra omuz kemerini çocuğunuza uygun yükseklikteki yuvadan geçirerek geri takınız.



9- Tentenin Kullanılması:

A. Tenteyi takmak için 2 yanında bulunan siyah plastik bağlantı klipslerini bebek arabası iskeletinin yan borularına hizalayıp klipslere yerlerine geçinceye kadar hafifçe bastırınız.



B. Tente bağlantısını tam olarak yapmak için kumaş kısmın alt yanlarında bulunan bölümleri iskelet etrafında bir tur döndürüp bağlayınız.



C.Tentenin önünü ileri doğru iterek tenteyi açabilirsiniz. İki yandaki tente kilitlerini ortalarından aşağıya indirerek tenteyi açık konumda kilitleyebilirsiniz.

D.Tente penceresini yukarı çekerek açabilir, daha sonra katlayıp lastik ipiyle bağlayarak açık kalmasını sağlayabilirsiniz.



10-Yağmurluğun Kullanılması:

A. Tenteyi açınız ve tente kilidini ortasından aşağı indirerek açık konuma alınız.

B. Yağmurluğu arabanın üzerine yerleştiriniz.

C. Yağmurluk kenarındaki ve araba üzerindeki bağlantıları birbirine tutturarak yağmurluğu arabaya bağlayınız.



11-Emniyet Kayışı Kullanılması:



UYARI:Emniyet kayışını arabanın yuvarlanmasını engellemek için kullanınız.

A.Sağ itme sapının yanında bir emniyet kayışı bulunur. Bu kayışı el bileğinize geçiriniz. Böylelikle yokuş aşağı veya biraz hızlı giderken bebek arabası elinizden kaysa dahi kayış sayesinde kolunuza bağlı kalır. Fren konumu haricinde bu kayışı daima bileğinize geçiriniz.



12-Bebek Arabasının Katlanması:

A.Takılıysa yağmurluğu çıkarınız. Tenteyi kapatınız ve sırt dayanağını dik konuma getiriniz. Arabayı fren konumuna alınız ama döner tekerlekleri tek yönde sabitlemeyiniz. Ayrıca ön barı çıkarınız.



B.Şekilde gösterilen ve sırt dayanağı arkasında altta bulunan kilidi ayağınızla yukarı kaldırınız.



C. Sağ bacak üzerindeki ikincil kilide basınız.



D.İtme saplarını öne iterek arabayı katlayınız. Bir elinizle itme saplarını ön bacaklara doğru iterken diğer elinizle de hafifçe sırt dayanağı arkasından bastırarak arabanın katlı halde kilitlenmesini sağlayınız.



E.Katlı arabanın yan tarafındaki kilit mandalını takarak sabitleyiniz.



BAKIM VE ONARIM

Bebek arabasının bakım ve onarımı için ařağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.

- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliğı korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliğı için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.
- Arabanın tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında yapılan tamir ve parça değıřimi arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.



UYARILAR

Uyarı! Çocuğunuzun güvenliđi için lütfen kullanma talimatlarını tümüyle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Bu talimatları uygulamazsanız çocuğunuzun güvenliđi etkilenebilir.

Uyarı! Bebeğinizin güvenliđi için kullanma talimatındaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.

Uyarı! Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Uyarı! Bebeğınızı arabasında asla yalnız bırakmayınız.

Uyarı! Bu bebek arabası, ağırlığı maksimum 15 kg olan 0-3 yaş arasındaki bebeklerin kullanımı için uygundur.

- Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır.
- Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.
- Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri nesnelere arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi maksimum 2 kg'dır.
- Tentenin arkasında cep varsa burada taşınabilecek maksimum ağırlık 0,45 kg'dır.
- Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde asla tek başına bırakmayınız.
- Bebeğınızı arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlerinin yerlerine oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak çalıştığından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
- Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.
- Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.
- Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.
- Asla 5 mm'den kalın şilte kullanmayınız.
- Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.
- Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasını ön barından tutup kaldırmayınız.
- Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.
- Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol ediniz veya Kraft Tamir Bakım Servisinde bakımını yaptırınız.
- Ürüne asla yetkili servis tarafından onaylananlar dışında parça takmayınız veya modifiye etmeyiniz.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Kılavuzuna uyulmaması nedeniyle oluşabilecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Kullanım Ömrü 5 Senedir.

İthalatçı Firma:

Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis: Atak Dış Ticaret A.Ş.

Aytaç Mahallesi Dereboyu Caddesi No:44/1 Halkalı / İstanbul

Tel: 0212 696 95 42 Fax: 0212 698 64 65

www.kraftbaby.com

KRAFT	GARANTİ BELGESİ	ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.
Belge Numarası	: 102560	
Belge İzin Tarihi	: 22.06.2011	
<p>Bu Belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.</p> <p>Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır. Garanti kartının geçerli olabilmesi için, satış tarihi, satıcı kaşe ve imzası gerekir.</p>		
İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN		
Ünvanı	: ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.	
Merkez Adres	: Maya Akar Center K.20 34394 Esentepe - İSTANBUL	
Depo/Tamir Adresi	: Aytaç Mah. Dereboyu Cad. No: 44/1 Halkalı - İSTANBUL	
Telefon	: +90 212 696 95 42	Faks : +90 212 698 64 65
FİRMA YETKİLİSİNİN		
İmzası ve Kaşesi	: 	
MALIN		
Cinsi	: BEBEK ARABASI	
Markası	: KRAFT	
Modeli	: RM159	
Azami Tamir Süresi	: 20 iş günü	
SATICI FİRMANIN		
Ünvanı	:	
Adresi	:	
Fatura Tarihi	:	
Fatura No.	:	
Teslim Tarihi ve Yeri	:	
İMZA - KAŞE	:	

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinde başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın;
 - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, farklı arızanın en az dört defa ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının en az altı olması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
8. Fabrikasyon hatalarından doğan arızaların tamirinde garanti kapsamının geçerli olabilmesi için, ürünün satıcı mağaza tarafından tam doldurulmuş ve kaşelenmiş garanti kartı ile servise getirilmesi veya gönderilmesi şarttır.
9. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.