

KRAFT

F1-K Pop-Up Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu



Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

★ Ürünün renk, desen, aksesuarları bu resme göre farklılık gösterebilir.

Ürünün Parçaları:



- 1- İtme Sapı
- 2- Ön Tekerlekler x2
- 3- Arka Tekerlekler x2
- 4- Tente
- 5- Ürün İskeleti


Kurulum:

Ürünün her iki arka yan tarafında bulunan plastikleri yukarı kaldınız ve daha sonra gövdeyi ayaklardan ayırarak arabayı açınız.




Ön Tekerleklerin Takılması:

Ön tekerlekleri aşağıda şekilde gösterildiği gibi, arabanın ön bacağı ucunda bulunan yuvaya "klik" sesini duyana kadar geçirerek takınız.



Arka Tekerleklerin Takılması:

Arka tekerlekleri aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi arka bacak ucunda bulunan bağlantı kısmına geçirerek takınız.



Fren sistemini aktif hale getirmek için arabayı durdurduğunuz zaman, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi itme sapının sağında bulunan fren mandalını ok ile gösterilen yönde aşağı itiniz.



Arabanın arka bölümündeki fren sistemine ait telleri, isterseniz sepetin arkasına saklayabilirsiniz.



Frenin Kullanılması:

Fren pedalları aşağı indirerek tekerleği kilitleyebilirsiniz. Tekerlekleri tekrar serbest bırakmak için bu pedalları yukarı kaldırınız.



DİKKAT! Bebek arabasını kullanmadığınız, veya sabit tuttuğunuz durumlarda kayıp gitmesini önlemek için daima tekerlekleri fren konumuna alınız.




İtme Sapının Takılması:

İtme sapını, bebek arabasının arkasında bulunan plastik yuvalara aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi takınız.



İtme Sapının Yönünü Değiştirmek için:

İtme sapının yönünü değiştirmek için sapın her iki tarafında bulunan plastik mandalları, 1 numaralı ok yönünde yukarıya doğru çekiniz. Daha sonra sapı, 2 numaralı ok ile gösterilen yönde hareket ettirerek yönünü değiştiriniz.




Tentenin Takılması:

Tenteyi takmak için; tente ucundaki plastik çıkıntılarını ürün gövdesi üzerinde bulunan plastik yuvalara aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi takınız.





Bebek Arabasını Açmak ve Kapatmak için:

Bebek arabasını kapatmak için itme sapının ortasında bulunan numara 1 ile gösterilen butonu yana doğru iterken, aynı zamanda numara 2 ile gösterilen butona basınız. Bu işlemleri yaparken itme sapını aşağı doğru itiniz ve kapatınız. Arabayı açmak için aynı işlemleri yaparken itme sapını yukarı doğru çekiniz.




Sırt Dayanağının Ayarlanması:

Sırt dayanağını ayarlamak için sırt dayanağı arkasında bulunan tokayı tutup, iki yanını 1 numaralı ok yönünde itiniz ve aynı anda tokayı 2 numaralı ok yönünde aşağıya doğru çekiniz. Sırt dayanağı istediğiniz pozisyona gelince tokayı serbest bırakınız. Sırt dayanağını kaldırmak için ise, yine 1 numaralı oklar yönünde iterken, bu defa tokayı 2 numaralı ok yönünde yukarı çekiniz.



Ön Barın Takılması ve Çıkarılması:

Ön barı takmak için kol dayanaklarının ucunda bulunan plastiklere hizalayınız ve ok yönünde itiniz. "Klik" sesi duyduğunuzda bar yerine oturmuş olacaktır. Ön barı çıkartmak için ise, barın her iki tarafındaki 1 numara ile işaretli düğmeye basınız ve barı 2 numaralı ok yönünde çekip çıkarınız.



Emniyet Kemerinin Takılması:

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bebek arabasının 5 nokta emniyet kemeri vardır. Omuz kemerleri bebeğin kilosuna göre ayarlanabilir. Emniyet kemerini, şekilde görüldüğü gibi omuz ve bel kemerlerini birleştirip "klik" sesini duyana kadar orta bölümdeki tokaya doğru iterek kilitleyiniz.



Ayak Dayanağının Ayarlanması:

Ayak dayanağının altında bulunan ve numara 1 ile gösterilen mandalı kendinize doğru çekiniz ve istediğiniz pozisyonda sabitleyiniz.



BAKIM VE ONARIM

Bebek arabasının bakım ve onarımı için aşağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.

- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden

yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en az 20 iş günüdür.
- Dış etkenlere ve fiziksel müdahaleye maruz kalmış bu sebeple hasarlanmış parçalar garanti kapsamına girmez.

UYARI ! Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında tekerleklerde ve diğer metal kısımlarda paslanma oluşabilir. Bu nedenle, herhangi bir sebeple ıslanmış olan bebek arabası mutlaka iyice kurulanarak katlanmalıdır.



Uyarı! Çocuğunuzun güvenliği için lütfen kullanım kılavuzunu tümüyle okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız. Bu kılavuzdaki talimatları uygulamazsanız çocuğunuzun güvenliği etkilenebilir.

Uyarı! Bebeğinizin güvenliği için kullanım kılavuzundaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.

Uyarı! Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Uyarı! Bebeğinizi arabasında asla yalnız bırakmayınız.

Uyarı! Bu bebek arabası, ağırlığı maksimum 15 kg olan bebeklerin kullanımı için uygundur.

Uyarı! Bebek arabası, taşıma koltuğu takılı iken, yeni doğmuş bebekler için kullanıma uygundur.

Uyarı! Bebek arabası, doğumdan 36 aya kadar kullanılabilir.

- Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır.
- Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.
- Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri nesnelere arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi maksimum 3 kg'dır.
- Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde asla tek başına bırakmayınız.
- Bebeğinizi arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitletlerinin yerlerine oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak çalıştığından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
- Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.

- Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.
- Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.
- Asla 5 mm'den kalın şilte kullanmayınız.
- Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.
- Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasını ön barından tutup kaldırmayınız.
- Asla kumsal, çocuk parkı gibi kumlu ve toprak zeminlerde kullanmayınız. Kum ve toprak arabanın yürüyen aksamına girip bozulmasına neden olabilir.
- Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.
- Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol ediniz veya Kraft Tamir Bakım Servisinde bakımını yaptırınız.
- Ürüne asla yetkili servis tarafından onaylananlar dışında parça takmayınız veya modifiye etmeyiniz.

ÖNEMLİ:Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım, ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanma kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

Kullanım ömrü 5 yıldır.

İthalatçı Firma:
Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis:
Atak Dış Ticaret A.Ş.
Aytaç Mahallesi Dereboyu Caddesi No:44/1 Halkalı / İSTANBUL
Tel: 0212 696 25 35 Fax: 0212 698 64 65

www.kraftbaby.com