

Malın garanti süresi içerisinde de arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba, balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.

Dış etkenlere ve fiziksel müdahaleye maruz kalmış bu sebeple hasarlanmış parçalar garanti kapsamına girmez.

ÖNEMLİ:Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım, ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanma kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

Kullanım ömrü 5 yıldır.

Yetkili Firma
Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis:
Atak Dış Ticaret A.Ş.
Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi No:44/1 Halkalı / İSTANBUL
Tel: 0212 696 25 35 Fax: 0212 698 64 65



www.kraftbaby.com



**“WARNING. NEVER LEAVE
THE CHILD UNATTENDED”
“UYARI. ASLA ÇOCUĞUNUZU
YALNIZ BIRAKMAYINIZ”**

KRAFT


7352 Tapas Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu




**AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ, ÖNEMLİDİR.
İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ.**

*Ürünün renk, desen, aksesuarları bu resme göre farklılık gösterebilir.

Parça Listesi



Montaj



Mama Sandalyesini kullanırken, yüksek kaliteli, sertifika onaylı ve Avrupa EN 14988:2017+A1:2020 güvenlik standartlarına kabul edilmiş bir sandalye kullanıyor olacaksınız. Bu ürün 6 - 36 aylık çocuklarda kullanıma uygundur. Lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve çocuğunuz için keyifli bir deneyim ve güvenli bir kullanım sağlayabilmek için kılavuzdaki her adımı özenle takip ediniz.

UYARILAR!

- ! Yetişkin bir bireyin montaj yapması gerekmektedir.
- ! Montajdan ve ürünü kullanmadan önce lütfen buradaki tüm talimatları okuyunuz.
- ! Lütfen ileride başvurmak için kılavuzu saklayınız.
- ! Bu ürün 6 ile 36 aylık çocuklar için uygundur. (15 kg'ın altında)
- ! Buradaki uyarıları ve talimatlarını dikkate almazsanız ciddi yaralanmalar, ölümcül sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
- ! Sandalyenin montajında değişiklik yapmayınız ve diğer satıcılardan aldığınız farklı parçaları KULLANMAYINIZ.
- ! Sandalyenin parçalarından biri kırık, bozuk ya da eksikse ürünü KULLANMAYINIZ.
- ! Sandalyenin tüm parçaları yer yerine oturmadan ve ayarlanmadan ürünü KULLANMAYINIZ.
- ! Sandalyede çocuğu tek başına bırakmayınız. Her zaman göz kulak olunuz.
- ! Çocuğunuzun kayıp düşerek ciddi yaralar almasını ve ölümcül sonuçları engellemek için kemerini çıkartmayınız.
- ! Kemer tokasının düzgünce takıldığından emin olmak için bu talimatları dikkatlice okuyunuz.
- ! Çocuğunuz her pozisyondayken kemer tokasının düzgünce yerine oturduğundan emin olunuz.
- ! Tepsi çocuğunuzun kaldırabileceği şekilde tasarlanmamıştır.
- ! Çocuğunuz yardım almadan oturmaya başlamadan sandalyeyi KULLANMAYINIZ.
- ! Ürünün sadece çocuklar yardım almadan oturmaya başladığında kullanılmaya başlanması önerilmektedir.
- ! Çocuğunuzun sandalyede ayağa kalkmasına İZİN VERMEYİNİZ.
- ! Çocuğunuz sandalyede iken sandalyenin yerini değiştirmeyiniz.
- ! Çocuğunuz sandalyede iken diğer çocukların sandalye etrafında olmasına İZİN VERMEYİNİZ.
- ! Çocuğunuzun sandalyeden sarkmasına izin vermeyiniz. Sandalyede dengesini kaybedip düşebilir.
- ! Sandalye üzerine ağır çanta, paket ya da diğer eşyaları koymayınız. Sandalyenin bozulmasına neden olabilir bu durum.
- ! Sandalyeyi her zaman düz bir zeminde kullanınız.
- ! Sandalyenin güçlü ateşe dayanıklı olmadığını unutmayınız ve sandalyeyi elektrik sobası, soba ya da kalorifer gibi ısıtıcıların çok fazla yanına koymayınız.
- ! Sandalyenin düşme ihtimaline karşılık sandalyeyi telefon gibi kablolu cihazların olduğu yerlere koymaktan kaçınınız.
- ! Ürün kullanılmadan önce tüm parçaların düzgünce yerine oturmuş olması gerekmektedir.
- ! Güvenlik için sık sık sandalyenin kilitlerini kontrol ediniz.
- ! Sandalyenin zarar gören bir parçası olup olmadığını anlamak için sık sık kontrol ediniz.
- ! Sandalyeyi katlamadan ve ayar yapmadan önce çocuğunuzun mutlaka sandalyeden alınız.
- ! Çocuğunuz sandalyeye ulaşmadan önce ürün mutlaka tamamen açık ya da kapalı olmalıdır.
- ! Bakım, onarım ve parça değişimi ile ilgili bilgi almak için yerel dağıtıcınızla iletişime geçiniz.
- ! Yanmalardan kaçınmak için sandalye tepsinde çok sıcak yemekler koymayınız.
- ! Çocuğunuzun ürüne tırmanmasını engelleyin.
- ! Çocuğunuzun ayaklarını masa veya benzer bir objeye dayayıp itirdiğinde devrilme riskine karşı dikkatli olunuz.
- ! Uyarı! Ürün açılıp kapanırken doğabilecek yaralanmalardan çocukları uzak tutunuz.

Bakım ve Saklama

- ! Tepsi tablası bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- ! Nemli bir bez veya sünger ile temizlenebilir.
- ! Gaz yağı, kir çözücü ya da yumuşatıcı deterjan vb. maddeler mama sandalyesinin temizliğinde kullanılmamalıdır. Mama sandalyesi zarar görebilir.
- ! Zaman zaman mama sandalyenizi bozuk, kırık bir parçası var mı diye kontrol ediniz.
- ! Eğer mama sandalyesini uzunca bir süre kullanmayacaksanız çocuğunuzun erişmeyeceği bir yerde saklayınız.